

James
spioncino digitale

Spioncino digitale 3mpx. mod. James
cod. PLK260176

plikk




FIG. 1
Scegliere una delle 3 viti di lunghezza adeguata allo spessore della porta, ed avvitarla nel foro dell'unità esterna.


FIG. 2
Rimuovere i film protettivi dagli adesivi dell'unità esterna, inserire il perno ed il cavo FPC attraverso il foro della porta ed applicare l'unità esterna alla porta tramite gli adesivi.
N.B. il pulsante campanello va orientato verso il basso.

FIG. 3
Posizionare la placca metallica con la frasca verso l'alto ed agganciarla alla vite tramite il foro ad occhio, facendo passare senza tirare - il cavo FPC nel foro rettangolare.

FIG. 4
Collegare il cavo FPC al monitor.
FARE BENE ATTENZIONE a connetterlo come nella FIG.OK ovvero con il cavo che segue la scocciatura del monitor verso il basso, se lo colleghi in modo errato come nella FIG.NO, c'è un alto rischio di bruciare la telecamera.

FIG. 5
Agganciare il monitor alla placca metallica tramite i 4 ganci presenti (per agganciare l'unità premere leggermente verso il basso, per rimuoverla premere leggermente verso l'alto).

FIG. 6
Inserire la microSD e le 4 batterie AAA.



1. Display LCD
2. Tasto freccia sinistra
3. Tasto Menu
4. Tasto On/Off
5. Tasto freccia destra
6. Tasto gallery foto/video
7. Slot per schede memoria
8. Tasto campanello
9. Telecomando
10. Vano batterie
11. Vano microSD card

OPERAZIONI

- Per accendere il monitor premere il tasto centrale "ON/OFF"
- Per scattare una foto o fare un video, accendere il monitor premere brevemente il tasto ON/OFF
- Per accedere al setup delle impostazioni una volta acceso il monitor, premere il tasto Menu: nei menu scorre con le frecce per selezionare la voce desiderata e premere il tasto "ON/OFF" per confermare.
- Per visionare le foto o il video, premere il tasto "GALLERIA" e scorre con i tasti "FRECCIA" (le foto sono in ordine cronologico, per avviare un video selezionato premere il tasto "ON/OFF", per cancellare la singola foto o tutte le foto, una volta selezionata, premere il tasto MENU e scegliere "DELETE" per cancellare una foto o "DELETE ALL" per cancellare tutte le foto.
- Per spegnere manualmente il monitor, tenere premuto per 3 secondi il tasto "ON/OFF"

Il menu di setup è composto da 10 voci:

1. Language (Lingua): Inglese o Cinese.
2. Record Mode (Modalità): Photo per scattare fotografie o Video per filmati (35 Sec. Max). N.B. è possibile scattare foto o video solo se è stata inserita una scheda MICRO SD nell'apposito vano.
3. Screen off time (Tempo di spegnimento LCD): 15s, 25s, 35s o spento. N.B. Per prolungare la durata delle batterie, si consiglia di impostare il tempo di spegnimento a 15s.
4. Data and time (Data e ora): Impostare data/ora nel formato (AAAA/MM/DD), premere il tasto FRECCIA per modificare data e ora e premere i tasti "MENU" e "GALLERIA FOTO/VIDEO" per spostarsi fra i campi, confermare con il tasto centrale "ON/OFF"
5. Ring on/off (Attivazione campanello ON/OFF): ON: premendo il pulsante campanello sulla telecamera est. lo spioncino suona e scatta una foto. OFF: premendo il pulsante campanello sulla telecamera est. lo spioncino NON suona e scatta una foto.
6. Ring type (Suoneria): 25 differenti suonerie. N.B. quando si cambiano le batterie, la suoneria tornerà alla numero 1.
7. Ring volume (Volume suoneria): Alto, medio, basso.
8. Software version:
9. Format TF card (Formattazione scheda SD): SÌ/NO. Si cancellerà tutti i dati presenti in memoria
10. Default setup: Scegliendo SÌ verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica

Monitor LCD: 3,2"
Sensore di immagini: OV CMOS 3 Megapixel
Angolo di visione: 120°
Modalità di ripresa: Foto e Video
Suoneria: 25 suonerie
Micro SD: 32G max (non inclusa)
LED Infrarossi: 3 pz.
Alimentazione: 4x batterie AAA (non incluse)
Spessore porte: da 35 a 120 mm.
Lingua Menu: Inglese o Cinese
Misura: Monitor interno: 91x118x20mm - Telecomando esterno: 61x61x13mm
Contenuto confezione: Monitor interno 1 pz., Telecamera esterna 1 pz., Placca metallica 1 pz., Viti 3pz., Manuale istruzioni 1 pz.

Avvertenze

- Se il tempo di spegnimento viene impostato a "0" il monitor dovrà essere spento manualmente.
- In fase di accensione il monitor visualizza una scritta "Sensor Fail" significa che la telecamera è usata connessa in modo errato, spegnere immediatamente il monitor e collegare in maniera corretta la telecamera come indicato nelle figure sopra.
- Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare solo un panno morbido asciutto.
- Per preservare la durata del prodotto ed evitare malfunzionamenti, non esporre il prodotto all'azione dei raggi solari diretti, non avvicinare fonti di calore, evitare il contatto con l'acqua e luoghi troppo caldi o ricchi di umidità. Non stadiare ad ambienti esterni.
- Sostituire le batterie usate secondo le norme previste.

Il prodotto è garantito 2 anni, se accorrono le cause di rifiuto di acquisto sono gli adempimenti che danno diritto alla garanzia, la garanzia decade in caso di errore d'uso, montaggio non appropriato, manomissioni e difetti imputati a cause esterne (agenti atmosferici, temperatura troppo bassa o troppo alta, solventi, agenti chimici, graffiature, etc. etc.)

Plikk S.r.l. - Via del Lago Terzano, 83 - 00165 Roma - Tel. 06.9172191
www.plikk.com - mail: info@plikk.com

James
spioncino digitale

Digital Door 3mpx. mod. James
cod. PLK260176

plikk




FIG. 1
Choose between one of the 3 screws, depending on the thickness of the door and fix it to the external unit hole.


FIG. 2
Remove the protective films from the adhesives on the external unit, insert the screw and the FPC cable through the door hole and fix the external unit to the door.

FIG. 3
Place the metal plate with the arrow oriented upwards. Fix the plate to the door passing the screw into the eyelet hole, and passing the FPC cable in the rectangular hole, without pulling too much.

FIG. 4
Connect the FPC cable to the monitor.
WARNING Connect the cable as the FIG.OK, with the cable that follow the groove downwards. If you connect the cable incorrectly like the FIG.NO there are high chances that you burn up the monitor.

FIG. 5
Hook the monitor to the metal plate through the 4 hooks.
To lock the unit slightly push it downwards to unlock it, slightly pull it upwards.

FIG. 6
Insert the batteries and the MicroSD



1. LCD Display
2. Left arrow key
3. Menu key
4. On/Off key
5. Right arrow key
6. Photo/Video gallery key
7. IR sensor for night vision
8. Doorbell button
9. Camera
10. Battery compartment
11. MicroSD compartment

OPERAZIONI

- To turn on the monitor press the central "ON/OFF" key
- To take a picture or a video, turn on the monitor and briefly press the ON/OFF key
- To enter the setting menu, once you have turned on the monitor, press the Menu key; navigate through it with left/right arrow key and press the "ON/OFF" key to select the chosen menu item
- To view photo and video, press the gallery key and move with the arrow keys. The files are in chronological order. To start a selected video press the "ON/OFF" key. To delete a single photo, select a photo, press the MENU key and choose "DELETE". To delete all the photos choose "DELETE ALL".
- To manually turn off the device, press the "ON/OFF" key for 3 seconds.

The setting menu is made up of 10 items:

1. Language: English or Chinese.
2. Record Mode: Photo to take photo Video to set video mode (35 Sec. Max). N.B. it is possible to take photo or video only if there is a MicroSD memory card installed
3. Screen off time: 15s, 25s, 35s or off. N.B. to prolong the batteries life it is recommended to set the setting on 15 sec.
4. Date and time: Set date and time in the YYYY/MM/DD format. Press the arrow keys to modify date and time and the MENU key and GALLERY key to move between the fields. Press ON/OFF to confirm.
5. Ring on/off ON: Pushing the doorbell key will cause the peephole ringing and a picture will be taken. OFF: Pushing the doorbell key will not cause the peephole ringing but only a picture will be taken
6. Ring type: 25 different ring tones. N.B. the ringtone will switch automatically to the n.1 when the batteries are removed.
7. Ring volume: High, medium, low
8. Software version:
9. Format TF card: YES/NO. Selecting YES will delete all the data on the MicroSD
10. Default setup: Select YES to set the device to the default setting

Monitor LCD: 3,2"
Image Sensor: OV CMOS 3 Megapixel
Vision angle: 120°
Work mode: Foto e Video
Ringtone: 25 different type
Micro SD: 32G max (not included)
LED Infrared: 3 pz.
Power supply: 4x batteries AAA (not included)
Door thickness: from 35 to 120 mm.
Menu language: English or Chinese
Misura: Internal monitor: 91x118x20mm - External camera: 61x61x13mm
Internal Monitor: 1pz., External camera: 1pz., Package: Metal plate 1pz., Screws 3pz., instruction manual 1pz.

Warnings

- If the screen off time is set to 0, the monitor must be turned off manually.
- If there is an error "Sensor Fail" the cable is not connected in the right way. Turn off immediately the device and connect the camera and the cable in the right way, following the picture.
- For cleaning the appliance, use only a dry soft cloth.
- To preserve the life of the product and to avoid malfunctions, do not expose the product to the direct sunlight, do not approach hot sources, avoid contact with water and places that are too hot or rich in humidity.
- Only for indoor use.
- Observe all used battery according to your country regulations.

The product is guaranteed for 2 years, the receipt or the invoice are the only documents that entitle you to the warranty, the warranty becomes void in case of incorrect use, improper assembly, tampering and defects external causes (atmospheric agents, temperatures too low or too high, solvents, chemical agents, scratches, etc.)

Plikk S.r.l. - Via del Lago Terzano, 83 - 00165 Roma - Tel. 06.9172191
www.plikk.com - mail: info@plikk.com